

**1. Achtung Aluwinkel!  
Nicht ohne Klotzbrücke  
arbeiten.  
Verglasungsrichtlinien  
beachten.**



**2. Rundschnur einstecken  
und an den Ecken stumpf  
stoßen.  
Nicht überdehnen.**



**3. Schutzfolie abziehen und  
Spezialdichtband allseitig  
festkleben.**



**4. Ganz wichtig! Scheibe  
fest andrücken und  
Klipshalter anschrauben.  
Maximaler Abstand 250  
mm.**



## **Montageanleitung Festverglasung von Holz-Alufenstern**

**EGE Holzbau GmbH & Co. KG  
Grabenweg 20  
06526 Sangerhausen  
Tel.: 03464-6711-0  
www.ege.de**

## Montageanleitung

### Festverglasungen Holz-Alufenster

Um eine optimale Abdichtung der Verglasung zu erreichen gehen Sie bitte wie folgt vor.:

1. Legen Sie Verglasungsklötze (Klotzbrücken) ein. Achten Sie darauf, dass die Scheibe nicht mit den Aluwinkeln in Kontakt kommt.
2. Stellen Sie die Scheibe ein.
3. Verklotzen Sie die Scheibe. Beachten Sie die geltenden Verglasungsrichtlinien.
4. Stecken Sie die mitgelieferte Rundschnur zwischen Glas und Rahmen. Rundschnur an den Ecken stumpf stoßen – Nicht um die Ecke legen.

5. Achten Sie bitte darauf die Rundschnur beim Einstecken nicht zu dehnen. Sie würde sich später wieder zusammenziehen und hätte somit nicht den vollen Nutzen.
6. Kleben Sie nun das bereits am Rahmen angebrachte Spezialdichtband auf die Scheibe. Achten Sie bitte darauf, dass es nicht über den Randverbund der Glasscheibe ragt.
7. Schrauben Sie nun die mitgelieferten Klipshalter ein. Beginnen Sie ca. 70mm von der Ecke entfernt und Schrauben dann alle 200mm – max. 250mm einen Klipshalter.  
**Drücken Sie dabei die Scheibe fest an um später eine optimale Abdichtung zu erreichen.**

Wir empfehlen diese Arbeit zu zweit auszuführen.

8. Glashalteleisten einklipsen. Gehrungen mit entsprechender Lasur abdichten.
9. Versiegeln Sie die Scheibe von außen mit dem beigefügten schwarzen Silikondichtstoff.

**Schöne Grüße aus Sangerhausen**

**im Südharz.**

**Das EGE-Team**